HPE Synergy 12000 刀箱
收集 Brocade FC Switch 交换机日志方法

目录

一. 适用范围与注意事项 1
二. 操作准备 1
三. 操作步骤 1

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 HPE Synergy 12000 刀箱收集 Brocade FC Switch 交换机日志的方法。
- 提示：
  - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
  - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 操作准备

1. 登录 OneView 界面。
2. 使用 SSH 登录对应交换机。

三. 操作步骤

1. 登录 OneView，通过**网络->互联模块（NETWORKING -> Interconnects）**，点击需要收集日志的 Brocade FC Switch 交换机，确认分配到的管理地址。



2. SSH 登录 Brocade FC Switch，默认账户：**admin** 默认密码：**admin/password**。

```
ssh admin@xx.xx.xx.xx
```

3. 输入 **supportshow** 命令，收集交换机日志，复制并提供给 400 分析即可。

```
swd176:admin> supportshow
Non-VF
======================
Date:
Wed Nov  4 23:04:03 EST 2026

Time Zone:
America/New_York


Version:
Kernel:     4.1.35rt41
Fabric OS:  v9.0.1c
Made on:    Thu Jun 9 22:08:58 2022
Flash:      Tue Aug 23 18:37:27 2022
BootProm:   4.0.10

supportshow groups enabled:
 os         enabled
 exception  enabled
 port       enabled
 fabric     enabled
 services   enabled
```