

H3C G7 服务器通过 HDM 3 收集 SDS 日志

目录

一. 适用范围与注意事项	1
二. 操作准备	1
➤ 连接 HDM	1
三. 操作步骤	1
1. 登录 HDM	1
2. 收集日志	2

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 H3C G7 服务器通过 HDM 3 收集 SDS 日志方法。
- 如文中方法不适用或型号不匹配，可以通过下面导航链接查找适用文档：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208104>
- 提示：
 - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求请以实际为准。
 - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 操作准备

- 连接 HDM
- 具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/theme/details/232282>

三. 操作步骤

1. 登录 HDM
 - 1.1 浏览器输入 HDM IP 地址访问 HDM，输入用户名和密码登录。



2. 收集日志

2.1 在 HDM 首页选择一键收集。

2.2 在下图界面勾选“全部下载”或“默认下载”（可自定义日期范围），然后点击下载日志。

2.3 等待压缩日志，完成后选择路径保存即可。